

LJ010



Globus[®]
...ostre narzędzia




LJ020




PROFESJONALNE PŁYTKI HSS DO GŁOWIC FREZOWYCH


Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0001




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0001




Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0003




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0003




Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0005



Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0005




Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0001




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0001




Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0003




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0003




Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0005




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0005




Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0002




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0002




Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0004




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0004




Profilowana płytką HSS
LJ520-0040-0006




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0040-0006




Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0002




Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0002




Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0004



Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0004



Profilowana płytką HSS
LJ520-0050-0006



Ogranicznik posuwu (do głowicy LJ010)
LJ521-0050-0006



PROFILOWANE PŁYTKI WYMIENNE HSS